

AB. KORNTANK RÜTTLER

AB. KORNTANK VIBRATOR



Die schnellste Korntankentleerung!



„Wir haben uns das links abgebildete Vibrationsgestell selber gebaut (hier noch ohne AuflastfüÙe). Der –von uns etwas größer gewählte- Motor vibriert wie der Teufel, selbst der Mähdrescher vibriert mit! Das Abtanken hat super funktioniert, der Austrag war sehr gut, bei allen Fruchtarten wie Kümmel, Fenchel und Grassamen. Ohne diesen Rüttler wäre das Ausleeren des Korntankes nicht gegangen.“ Landwirt Herr Rank – Bayern. Weiter-Bericht zuunterst (*)

N.B. - Bei diesem 12 oder 24 Volt Motor kann die Schwungmasse verstellt (gebremst) werden, um bei Bedarf die Vibrations-Intensität geringer einzustellen.

O BEN: Abbildung des aufgebockten RÜTTEL-GESTELL's für den unten vorgestellten New-Holland CX 5-Schüttler Korntank

OPTION II: Einheit individualisiert mit-entwickeln!

Agri-Broker liefert den Rüttler Motor + das Vibrations-Tragegestell (Rüttelgestell-Aufsatz)
Mähdreschereigentümer liefert die zum Bau des Rüttelgestelles benötigten Maße seines Korntankes.

OPTION I: Einheit individualisiert mit-entwickeln!

Agri-Broker liefert den Rüttler Motor: der Anwender / Mähdreschereigentümer baut sich den Rüttelgestell Aufsatz selber.

BEISPIEL - zum Maß nehmen: Draufsicht, in einen New-Holland 5-Schüttler CX-Mähdrescher Korntank, ca. 180cm tief nach unten reinschauend => in Fahrtrichtung ist der Tank ca. 140cm lang und 220cm breit. Die beiden Abtank-Schnecken sind 64 cm auseinander, unter jeweils einem Abdeck-Dach nebeneinander angeordnet. Das Dach ist jeweils 23 cm breit, die Steigung fällt leicht nach vorne ca. 10 Grad ab. Die unter jedem Dach abgedeckten Entleerungs-Schnecken sind ca. 220 cm lang:



Agri-Broker RÜTTLER Motoren werden ohne Kabel und Stecker verkauft.

Beauftragen Sie zur Lieferung & Montage Ihren Vor-Ort Elektriker. Oder kaufen Sie Ihre Kleinmenge per Versand bei Firma CONRAD Elektronik ein. Diese soll qualitativ hochwertige LAPP Kabel und Stecker liefern.

Der 180cm tiefe Korntank wird von zuoberst über eine Korntankfüllschnecke beschickt. Diese läßt das hochgedrehte Erntegut auf den Boden fallen um den Tank nach und nach zu füllen. Was ca. 10-20 Minuten Erntezeit bedarf. Das von oben kommende Erntegut muß an beiden 3-eckigen Abdeckungen (=DACH genannt), seitlich davon, durch die schmalen Spalte in die Schnecken reinrutschen. Das kontinuierlichere und zügigere rein- und weiterfließen wird mit dem Einsatz dieses Korntankrüttlers gewährleistet.

(* Ein Vibrator reicht aus! Der Vibrator vibriert 360° rundherum. Die produzierte Fliehkraft ist konstant, außer der Mähdrescher fährt in ein Schlagloch. Beim Einsatz im Feld müssen zuerst die Korntank-Entleerungschnecken starten, um sicherzustellen, dass diese frei laufen – also kein eingerütteltes Material mehr enthalten. Erst danach darf der RÜTTLER zu geschaltet werden“.

Copyright©2020 jörg wollesen - Abbildungen & Angaben sind freibleibend - STAND Dezember 2020 - Video folgt.

AB. Agri-Broker e. K. – Landwehrstr. 64 – 42699 Solingen – tel.: 0212.645450 – j.wollesen@agri-broker.de